

Stromrelais einstellbar

Stromwächter	DC	DC	AC/DC	AC
Type	STW1000V2	TR210	STW1000	STW200
Anschluss an Stromkreis direkt	X	X	X	X
Shunt extern	-	-	X	-
Wandler extern	-	-	X	-
Anzahl der Stromkreise	1	1	1	1
Ansprechwerte einstellbar	0 / 4 - 20 mA 0 / 2 - 10 V	0 - 20 mA 4 - 20 mA 0 - 10 V	0,1 - 1 A 0,5 - 5A 1 - 10 A 6 - 60 mV	15 - 150 mA 0,1 - 1 A
Analogausgang	-	X	-	-
Gehäuse	V 2	V 4	V 4	V 4

