

Phasenrelais Typ PS

	PS2DK	PSSW 1	DRR10	DRR20	COSFI100V
Asymmetrie/ Ausfall	X	X		X	
Phasenfolge	X	X	X	X	
Unterspannung		X		X	
Überspannung		X			
Kaltleiter-Anschluss			X		
automat. Drehrichtungskorrektur			X	X	
Überwachung COSFI/ Wirkstrom					X
Stromrichtungserkennung					X
Bauform	K	K	V4	K	

