

Stromerkennungsrelais für Wechselstrom

	STW2V	STW1K	- STW12V	STW12	STW20K	STW20V
Anzahl der Stromkreise	1	8	12	12	3	3
Anschluss über Wandler STWA 1 oder Stromsensor S1	nur S1	X	X + Kontakt	X	X	X
Ansprechwert	5 / 5-30 A	1 A	0,5 - 5 A	10 x 1 A 2 x 1 - 5 A	1 A	1 A
Relaisausgang	1 U	1 U	1 U	1 U	2 U	2 U
Transistorausgang	-	-	-	12	-	-
Arbeitsweise	Arbeitsstrom	Arbeitsstrom	Arbeitsstrom	Arbeitsstrom	Ruhestrom	Ruhestrom
Auswerteprinzip	einzel	ODER	ODER	einzel/ ODER	UND	UND
Strom/Spannungsvergleich	-	-	-	-	-	-

